Mode d'emploi Xcarlink pour iPod

Appuyez deux fois sur le bouton CD ou utilisez le bouton Mode sur les commandes au volant pour accéder au module Xcarlink. Si l'iPod est connecté l'afficheur indiquera EX1:66, autrement il indiquera EX8:88. Lorsque l'iPod n'est pas connecté l'entrée audio Xcarlink peut être utilisé par un périphérique audio via la connexion stéréo 3.5mm

Pendant que l'afficheur indique EX1, vous conservez les fonctions complètes sur votre iPod. Chaque playlist/album/artiste sélectionné devra se faire en utilisant la molette tactile de l'iPod.
Les pistes pourront ensuite être changé depuis les commandes au Volant ou les boutons de la console de l'autoradio. Les boutons d'avance et de retour rapide pourront aussi être utilisés au milieu d'une chanson. Par contre, le temps écoulé sur l'afficheur ne reflétera pas précisément la position en cours de lecture.

En appuyant sur les bouton DISC+/DISC- ou sur les boutons numérique, vous basculerez le module XCarLink dans le mode playlist. Chaque numéro de disque correspond à une playlist différente. EX2 représente la première playlist sur votre iPod. EX3 représente la seconde playlist, et ainsi de suite jusqu'à la Playlist EX0, qui représente la playlist numéro neuf.

Lorsqu'on est dans le mode Playlist :
L'écran de l'iPod affiche "ok to disconnect" et l'interface utilisateur iPod n'est pas utilisable. Le nombre après EX2,EX3 etc. indique le numéro piste dans la Playlist. Par exemple, EX2:57 signifie que XCarLink joue la 57eme chanson de la première Playlist. Si vous avez énormément de titres dans une Playlist, l'afficheur pourra clignoter entre 2 valeurs. Par exemple, si le titre numéro 285 est en cours de lecture dans la Playlist, l'écran affichera d'abord 2 suivis de 85, si il n'y a que 2 numéros disponibles.

Le décompte du temps sur l'afficheur sera précis pour chaque titre.
Le bouton répétition pourra être utilisé pour chaque chanson.
Le bouton aléatoire pourra aussi être utilisé pour jouer les chansons dans un ordre aléatoire. Si vous changez de plage durant le mode de lecture aléatoire, le titre suivant sera sélectionné dans la Playlist et le mode aléatoire sera annulé. Si vous êtes en mode aléatoire et que vous voulez passer aléatoirement à une autre chanson, vous devrez appuyez sur le bouton aléatoire 2 fois.

L'avance et le retour rapide peuvent être utilisés durant la lecture, l'afficheur « temps écoulé » de l'autoradio sera mis à jour pour refléter votre position dans le titre.

DPLI © 2007-2008 tous droits réservés